




Информация о модели
на официальном сайте ЗУБР:



22627



ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты ИНВ-20

22627

Уважаемый покупатель, поздравляем с приобретением инструмента для натяжения стальной монтажной ленты. Перед первым использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности, приведенными в данном руководстве по эксплуатации.

Меры безопасности

ЗУБР ИНВ-20 – профессиональный инструмент, эксплуатация и обслуживание которого должны производиться квалифицированным персоналом.



Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента.



Во время работы пользуйтесь защитными очками.



Стальная лента имеет острые кромки. Не помещайте руки в зону затягиваемой петли ленты и используйте защитные перчатки.

- Во время работы не стойте на одной линии с натягиваемой лентой.
- Используйте инструмент согласно его назначения.
- Внимательно осмотрите инструмент на предмет целостности.
- Не используйте инструмент при обнаружении каких-либо повреждений.
- Не использовать под напряжением.

ВНИМАНИЕ

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность важны при работе с оборудованием.

Назначение

Инструмент **ЗУБР ИНВ-20** служит для натяжения и резки стальной ленты при монтаже несущей арматуры на опорах воздушных линий электропередачи, для натяжения ленты на деревянной таре, для монтажа стальных кабельных стяжек, а также для других нужд, отвечающих назначению и техническим характеристикам инструмента.

Комплект поставки

Комплект поставки	22627
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.


Технические характеристики

22627

Твердость отрезного ножа	HRC 56 – 58
Ширина ленты, мм	до 20
Толщина ленты, мм	до 1
Длина, мм	290 / 330
Вес, кг	1,7

ПРИМЕЧАНИЕ! Длина свободного конца ленты/стяжки должна составлять не менее 100 мм.

Устройство и принцип работы




Инструмент ЗУБР ИНВ-20 представляет собой конструкцию, состоящую из направляющего устройства, устройства для натяжения, рукоятки для передачи крутящего момента и ходового винта.

Направляющее устройство имеет в своей конструкции направляющий паз и встроенный нож для резки натянутой ленты.


Устройство натяжения имеет в своей конструкции паз для ввода ленты, зубчатый рычаг, прижимающий ленту, и ходовой винт с усиленной резьбой для передачи движения устройству при вращении рукоятки для передачи крутящего момента.

Порядок работы


Оберните ленту вокруг опоры. Установите закрепляемую арматуру. Проденьте ленту в бугель, как на рисунке. Загните внутренний конец и подтяните насколько возможно ленту.




Отведите прижимной рычаг и установите инструмент до упора в бугель так, чтобы лента прошла через направляющие пазы. Затем отпустите прижимной нож для фиксации ленты в инструменте.




Вращая рукоятку, натяните ленту.




Поверните инструмент, как показано на рисунке, для того чтобы загнуть конец ленты.




Потяните ручку отрезного ножа, чтобы разрезать ленту.



Загните конец ленты между ушами бугеля.



Молотком загните уши бугеля для надежной фиксации ленты.



Очистка инструмента

После завершения работ протрите инструмент чистой ветошью для удаления различной грязи, особенно, в местах подвижных частей.

Возможные неисправности и их устранения

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Нож не режет ленту после натяжения	Притупление ножа	Замена ножа
Иные неисправности	Иные причины	Обратитесь в Сервисный центр

Рекомендации по хранению, транспортировке и утилизации

Оберегайте инструмент от падений и ударов. При транспортировке и хранении инструмент необходимо оберегать от термических, химических и механических воздействий, а также от повышенной влажности и загрязнения. Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке при температуре: от +5 до +35 °C и относительной влажности: <85% (при температуре +25 °C). Допустимая температура при хранении: от -25 до +40 °C. Не требует особых условий утилизации.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных им действующим законодательством РФ.

Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и элементы. Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения Покупателем руководства пользователя;
- при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясение, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию: ЗАО «ЗУБР ОВК» 141002, Московская обл. г. Мытищи-2, а/я 36. Изготовитель: «KRAFTOOL I/E GmbH» Германия, Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034, Boeblingen. Адрес производства: A8602, Building A, Jia Hua Business Center 808, Hong Qiao Road, Shanghai, Китай.