



Технический паспорт

TYTAN Professional Очиститель для силикона

Дата пересмотра: 2024-06-21

Дата выдачи: 2024-01-03

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Очиститель для силикона — это гель, применяемый для эффективного удаления отвержденного и неутвержденного силикона с различных оснований, используемых в строительстве, промышленности и домашних хозяйствах, в том числе со стекла, бетона, эмали, керамической плитки, дерева, металла, покрытых поверхностей, пластмасс, кирпича и текстиля.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Удаление отвержденного и неутвержденного силиконового герметика, нейтрального герметика, акрилового герметика с различных оснований
- Реставрация старых швов
- Удаление силикона с текстиля

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удаляет свежие остатки герметиков
- Бесцветный
- Без резкого запаха
- Обладает сильным очищающим действием
- Не повреждает поверхности
- Простой в использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Пункт	Единица	Значение	Требование	Стандарт испытания
Внешний вид	-	-	гель	Q/JL-00-T001
Плотность	г/мл	0.86	≤ 1	GB/T 13477.2
Температура применения	°C	от +5 до +45		

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: от +5°C до +45°C

- Применение продукта не требует специальной подготовки основания.
- Единственное требование - механически удалить старый слой герметика, допускается остатки герметика толщиной не более 2 мм, что сокращает время воздействия средства и уменьшает его расход.
- В случае чувствительных поверхностей рекомендуется провести предварительные тесты устойчивости основания, т.е. нанести незначительное количество продукта в незаметном месте и проверить через несколько часов состояние поверхности.
- Использовать СИЗ (перчатки, респиратор).
- Нанести слой средства для удаления силикона на старый шов. Толщина слоя продукта должна быть от 2 до 3 раз больше, чем толщина оставшегося слоя герметика, и должна составить не более 4 мм.
- Оставить средство примерно на 12 часов. В случае очень тонкого слоя силикона может быть достаточно одного часа, тогда как при очень толстом слое шва или некоторых основаниях из пористых материалов, возможно, потребуются повторное нанесение препарата. В случае текстилей и впитывающих материалов рекомендуется воздействие не более 30 минут, чтобы избежать возможного покрытия основания пятнами.
- После завершения реакции удалить растворенный герметик, например, бумажным полотенцем.
- Остатки средства удалить с помощью губки, смоченной в мыльной воде.
- Препарат с рук и инструментов следует удалить водой с мылом.
- НЕ МЫТЬ РУКИ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Избегать прямого контакта с кожей и глазами
2. Использовать средства индивидуальной защиты при работе
3. Не курить во время использования продукта
4. Держать вдали от огня
5. Не подходит для полистирола и оргстекла.
6. Хранить в недоступном для детей месте

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности 24 месяца.

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +8°C до 28°C и влажности от 30% до 70%. Оптимальным является хранение в нижней половине этого диапазона температур и влажности.

Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не возвращайте материал в оригинальную упаковку.

ЦВЕТ

Прозрачный

БЕЗОПАСНОСТЬ

Храните в недоступном для детей месте. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками изделий и материалов, а также с инструкциями на упаковке контейнера.

Для получения дополнительной информации о безопасности, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности вещества.

Система контроля сертифицирована на соответствие стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.